



Aufbauanleitung für Löwen

- Auf der Betonbodenplatte befinden sich 2 Eisenhalterungen. Diese müssen mit einer Eisensäge oder einer Flex entfernt werden.
- Nun stellen Sie den Löwen bitte auf die Betonbodenplatte.
- Zeichnen Sie durch die Metallhalterung des Löwen die Gegenbohrung auf der Betonplatte an.
- Nach Entfernen des Löwen bohren Sie bitte in die Betonbodenplatte an den markierten Stellen die entsprechenden Löcher für die Befestigung des Löwen mit einem 6er Steinbohrer.
- Schrauben Sie den Löwen anschließend direkt auf die Bodenplatte mit Multimonti - Sechskantschrauben MMS/S, 7,5mm x 60mm. Zum Anziehen der Schrauben benötigen Sie einen 13er Schraubenschlüssel. Dübel sind bei diesen Spezialschrauben nicht erforderlich.

Viel Erfolg beim Aufbau und viel Freude mit Ihrem Löwen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unser Organisationsbüro –
Herrn Max-Josef Kirchmaier

Tel : 089 – 58 96 16 04

Fax : 089 – 58 96 16 19

Mail : info@leo-parade.de